

HORLOGE USB AVEC MEMO LUMINEUX REF HSD 1140C



NOTICE D'UTILISATION

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT
TOUTE PREMIERE UTILISATION

Appareil garanti 1 an sur présentation du ticket de caisse

Importé par CAPE.TEAM 69400 LIMAS – France
Fabriqué en Chine

Précautions d'utilisation :

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour un usage ultérieur.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. De même, si leur inexpérience ou leur méconnaissance du produit représente un danger. Dans ce cas, une personne responsable de leur sécurité devra superviser l'utilisation. Les enfants devront être sous la supervision d'un adulte responsable afin de ne pas jouer avec le produit.
Ne pas tenter d'ouvrir ni d'enlever des éléments de l'appareille.
Ne jamais tenter de réparer l'appareil soi-même. Toute opération de maintenance doit être effectuée dans un centre de réparation agréé..

Fonction

- Tableau mémo transparent retroéclairé
- Horloge, date, alarme
- Thermomètre
- Rappel de l'anniversaire
- Alimentation par port USB ou 3 piles AAA
- 4 ports USB

INSTRUCTIONS

1. Installation des piles & alimentation par port USB

Ouvrir le compartiment à piles et installer 3 piles AAA LR03 (non incluses) dans le boîtier à piles selon la polarité. Quand les piles sont correctement installées, l'affichage LCD affiche 12 :00 du 1er Janvier 2008,et un "Bip" retentit. Dans le cas contraire, réinstaller les piles.
L'horloge peut être alimentée par le câble USB.
L'heure et les autres paramètres doivent être re-paramétrés, si le tableau memo lumineux n'est plus alimenté.

2. Mode Affichage

1. Appuyer sur le dessus de l'appareil pour enclencher le rétro-éclairage de l'horloge et le tableau sont toujours allumés lorsqu'il est branché sur un port USB.
2. L'affichage de l'heure revient si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes.
3. Sur le mode "affichage de l'heure", appuyer 1 fois sur le bouton "flèche haut" à coté du bouton "S" sous l'appareil, il s'affichera tour à tour l'affichage de l'heure, la température, l'année, le jour et le mois. Appuyer une seconde fois pour un affichage déroulant.

3. Recherche & Fonction Réglages

1. Sur le mode "affichage de l'heure", appuyer sur le bouton "M" en dessous de l'appareil, il s'affichera tour à tour l'heure, la température, l'année, le mois et le jour, l'alarme 1, l'alarme 2, l'alarme 3, la fêtes d'anniversaire, la minuterie, l'heure.
2. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton "S" pour rentrer dans le mode de réglage. Appuyer sur le bouton "flèche haut" ou "flèche bas" pour les réglages. Puis appuyer sur le bouton "S" pour les enregistrer. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton "S" pendant 3 secondes, un nouveau cycle de réglages redémarre.

4. Réglage de l'Heure

Dans le mode "affichage de l'heure", appuyer pendant 3 secondes sur le bouton "S", l'affichage 12-heures & 24-heures clignote, appuyer de nouveau sur le bouton "S" pour entrer dans le réglage de l'heure. L'heure commence ensuite à clignoter, appuyer de nouveau sur le bouton "S", les minutes clignotes, appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour régler les heures ou les minutes.

5. Réglage de la Température

Sur le mode "affichage de la température", appuyer sur le bouton "S", pour la sélection de °C ou °F.

6. Réglage de la Date

1. Dans le mode "affichage de l'année", appuyer pendant 3 secondes sur le bouton "S", "l'année" clignote, appuyer de nouveau sur le bouton "S" pour entrer dans le réglage du mois et du jour. Appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour régler le mois ou le jour qui clignote. Appuyer de nouveau sur le bouton "S" pour revenir à l'affichage de l'année.

7. Réglage de l'Alarme :

Il est possible de programmer jusqu'à 3 alarmes.

Sur le mode Alarme , le symbole de l'alarme correspondante clignote  appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour choisir la sonnerie pour l'alarme 1. Appuyer sur le bouton "S" pour activer ou désactiver l'alarme. Après la désactivation de l'alarme, l'alarme affiche "--:--". Sinon, il affiche l'heure l'alarme. Appuyer pendant 3 secondes sur "S" pour régler l'heure. Appuyer sur "S" à nouveau pour régler les minutes. appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour choisir l'heure et les minutes. Après les réglages, appuyer sur "S" pour revenir sur l'interface l'alarme. Le réglage pour l'alarme  s'effectue selon la même méthode que pour l'alarme . Sur l'écran, si une alarme est enclenchée, son symbole apparaît. Sinon, il n'apparaît pas.
Sur l'écran de l'heure, si une alarme est enclenchée, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton "flèche bas" pour annuler ou entrer toutes les alarmes sur "on".

REPETITION DE REVEIL ON/OFF

Sur l'interface de l'heure, quand une alarme est programmée, le symbole suivant  apparaît pour indiquer que la fonction répétition est activée.
Appuyer pendant 3 secondes sur les boutons "flèche haut" pour activer ou désactiver la fonction répétition. Quand la fonction alarme est inactive, la fonction répétition n'est pas possible.

Lorsque la fonction répétition de réveil est enclenchée, la sonnerie de l'alarme retentit toutes les 5 minutes et 3 fois au total.
Appuyer sur 'M' pour arrêter la sonnerie de répétition.

8. Réglage de Fête d'Anniversaire

Sur l'interface fête d'anniversaire, le symbole  clignote. Appuyer sur "S" pour entrer ou sortir de la fonction courante, A l'arrêt, il affiche"--:--"; Sinon, il est noté la fête d'anniversaire en cours.
Appuyer pendant 3 secondes sur "S" pour entrer dans le mode réglage. "Year" (année) s'affiche, les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour sélectionner l'année désirée "Year".
Appuyer sur "S" pour régler le mois.."Month" s'affiche. Appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour régler le mois.
Appuyer sur "S" pour régler la date, "DATE" s'affiche. Appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour régler la date.
Appuyer sur "S" pour régler l'heure. "HOUR" clignote. Appuyer sur " les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour sélectionner l'heure.
Appuyer sur "S" pour régler les minutes. "MINUTE" clignote. Appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour régler les minutes.
Appuyer sur "S" pour enregistrer les paramètres (appuyer les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour rechercher ce que vous avez sélectionné).
Sur l'écran lorsque le symbole  apparaît, la fonction anniversaire est active. Le moment arrivé, la sonnerie d'anniversaire retentit pendant une minute. Appuyer sur une touche pour arrêter la sonnerie.

9. Fonctions Compte à rebours & Chronomètre

Sur l'interface de la minuterie, le symbole  s'affiche. Appuyer sur "S" pendant 3 secondes pour régler le compte à rebours. "Minute" s'affiche. Appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour choisir les minutes souhaitées. Appuyer sur "S" à nouveau pour entrer le deuxième réglage. Second" s'affiche. Appuyer sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour sélectionner les secondes choisies.
Appuyer sur "S" pour enregistrer vos réglages et appuyer à nouveau pour commencer le compte à rebours. Appuyer sur 'S' à nouveau pour arrêter momentanément le compte à rebours.
Le compte à rebours peut être défini au sein d'une plage comprise entre 1 seconde et 99 minutes et 59 secondes. Lorsque le compte à rebours est terminé, le son 'Bi Bi' retentit pendant 60 secondes.
Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter la sonnerie.
Sur le mode stop/pause du compte à rebours, appuyer pendant 3 secondes sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour revenir à zéro.
Sur l'interface du chronomètre, le symbole  clignote. Appuyer sur "S" pour démarrer la fonction chronomètre.
Appuyer sur "S" à nouveau pour interrompre la fonction chronomètre.
La fonction chronomètre peut être définir au sein d'une plage comprise entre 0 et 99 minutes et 59 secondes, et ensuite vous pouvez la répéter.
Appuyer pendant 3 secondes sur les boutons "flèche haut" ou "flèche bas" pour revenir à zéro.

10. Utilisation du Port USB

Insérer l'extrémité du câble l'USB sur le port USB de votre ordinateur, les quatre

ports USB fonctionnent une fois que l'ordinateur aura détecté et installé le pilote de l'appareil. Compatible Windows 2000, Windows2003, Windows XP, Windows Vista, et le système opérationnel Mac OS X.

11. Utilisation du Tableau

Utiliser le marqueur blanc, vous verrez la belle écriture lorsque le rétro-éclairage LCD est allumé.

12. Attention

Si vous constatez des problèmes tels qu'une alarme au son trop faible, un affichage défaillant ou flou, une absence de couleur, une lumière trop claire ou sombre, remplacez les piles.
En cas de phénomènes anormaux, veuillez réinstaller les piles pour redémarrer l'appareil.
En cas de dysfonctionnements constatés, veuillez contacter un professionnel ou le revendeur.
Veuillez secouer le marqueur avant de l'utiliser.

Voir la vidéo de démonstration <http://youtu.be/9fKLF6z5thg>

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes.



Protection de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement.
Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.